

Инструкция по использованию приточного очистителя воздуха

Уважаемые гости!



Приточный очиститель предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в небольшие помещения.

Максимальная производительность — 80 м³/ч.

Высокоэффективная фильтрация за счет фильтра класса H13.

Встроенный высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 600 Вт подогревает входящий воздух.

Описание кнопок панели управления

| Кнопка/ Сочетание кнопок | Функция | Описание | Индикатор | Примечание |
|--------------------------------|---|---|--|--|
| | Включение | Включение прибора происходит при кратковременном прикосновении к кнопке | Горит индикатор 1 скорости | Кнопка активна только в том случае, когда воздуховыпускной клапан открыт, а отсек с фильтром закрыт. |
| | Выключение | Выключение прибора происходит при длительном прикосновении к кнопке (>3 сек) | Индикаторы не горят | |
| | Переключение скорости вентилятора | Переключение скорости вентилятора происходит при каждом кратковременном прикосновении к кнопке | Горит либо индикатор 1 скорости, либо индикаторы 1 и 2 скорости, либо индикаторы 1-3 скоростей | |
| | Включение подогрева воздуха | Включение подогрева воздуха происходит при длительном прикосновении к кнопке (>3 сек) | Горит индикатор подогрева воздуха | 1. Подогрев воздуха можно включить/отключить только в том случае, когда температура поступающего с улицы в помещение воздуха ниже плюс 20°C (при температуре поступающего с улицы в помещение воздуха выше плюс 20°C кнопка заблокирована). 2. Если температура поступающего с улицы в помещение воздуха ниже плюс 5°C, подогрев включается автоматически и при необходимости может быть отключен (не рекомендуется). 3. В случае понижения температуры уличного воздуха ниже минус 20°C подогрев воздуха имеет низкую эффективность. В этом случае рекомендуется выключить прибор и закрыть воздуховыпускной клапан до тех пор, пока температура воздуха на улице не поднимется выше минус 20 °C |
| | Выключение подогрева воздуха | Выключение подогрева воздуха происходит при повторном длительном прикосновении к кнопке (>3 сек) | Индикатор подогрева воздуха не горит | |
| | Регулировка яркости свечения индикаторов | Изменение яркости свечения индикаторов или их полное отключение происходит при прикосновении к кнопке | Все индикаторы | При нажатии на кнопку последовательно изменяется состояние всех индикаторов прибора |
| | Отключение индикаторов | | | |
| | Обновление таймера замены HEPA фильтра (отключение индикатора таймера замены фильтра) | Обновление таймера замены HEPA фильтра происходит при длительном (>5 сек) прикосновении одновременно к двум кнопкам | Красное свечение | При обновлении таймера замены HEPA фильтра красное свечение индикатора прекращается |